



1. Кришка автоматичного відкриття
2. Батарейний відсек
3. Вмикач-Вимикач живлення
4. Інфрачервоний датчик
5. Світловий індикатор
6. Корпус відра



Вийміть усі частини з коробки, включаючи:

1. Кришку
2. Корпус відра
3. Інструкцію з експлуатації

УВАГА!

1. Встановлюючи батарею, зверніть увагу на позитивний і негативний полюси батареї.
2. Коли заряд вичерпано, вчасно зарядіть або замініть батарею.
3. Тримайте зону датчика в чистоті, щоб забезпечити нормальне функціонування датчика.
4. Уникайте використання сміттевого відра під прямими сонячними променями або в умовах надмірної вологості.
5. Не використовуйте батареї різних моделей, марок і категорій.
6. Не розбирайте для ремонту самостійно.
7. Під час відкриття та закриття кришки не застосовуйте зовнішню силу, щоб натиснути на кришку або швидко відкрити її, щоб уникнути пошкодження аксесуарів.
8. Під час чищення сміттевого відра використовуйте чисту суху тканину.



1 ВСТАНОВИТЬ БАТАРЕЮ

Зніміть кришку відра для сміття та вставте 2 батареї типу AA у напрямку, зазначеному полюсами батареї на кришці, і встановіть кришку на корпус.



2 ВСТАНОВИТЬ СМІТТЄВИЙ МІШОК

Потім надягніть мішок для сміття на кільце і вставте його у корпус контейнера.



3 ПІДКЛЮЧИТЬ ЖИВЛЕННЯ

Закрийте кришку та утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, з'явиться синє світло, що означає, що пристрій готовий до використання. Щоб вимкнути автоматичний датчик руху, знову утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд.



4 ВИКОРИСТАННЯ

Коли рука або сміття поміщено в зону чутливості, кришка відра автоматично відкриється; Коли сміття зникає, кришка закривається автоматично. (Якщо руки та сміття не залишать зону виявлення, кришка відра не буде закрита, щоб запобігти защемленню рук).

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМИ	МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ
Нетипове відкриття	Перевірте, чи встановлена батарея відповідно до напрямку позитивної і негативної полярності, і знову включіть вимикач живлення. Очистіть зону сенсора чистою тканиною.
Нетипове закриття	Перевірте, чи немає сторонніх предметів, якщо вони є, видаліть їх. Якщо контур був вологим, будь ласка, не включайте прилад, помістіть його в місце, що провітрюється і зачекайте, поки він висохне, перш ніж включати вимикач живлення. Якщо є предмет, який заважає закриттю кришки, то видаліть його.
Кришка відкривається повільно	Низький заряд батареї, зарядіть або замініть батарею.
Примітка: Якщо вищезазначені методи неефективні, будь ласка, зв'яжіться з торговими точками своєчасно.	

Шановний покупець!

Дякуємо за те, що віддали перевагу сенсорному відру **MIXXUS**.

Заходи безпеки та інструкції не охоплюють усіх можливих ситуацій, які можуть виникнути під час експлуатації приладу. При роботі з приладом користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути обережним та уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Цей прилад призначений для використання в побуті і може застосовуватися в квартирах, замських будинках або в інших подібних непромислових умовах. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою порушує умови належної експлуатації, тому виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Використовуйте лише в приміщенні, яскраве світло може призвести до пошкодження датчика.
- Зберігайте в сухому приміщенні.
- Використовуйте лише елемент живлення відповідного типу.
- Забороняється використовувати несправні елементи живлення та змішувати елементи живлення різних типів. Нові елементи живлення не можна змішувати із тими, що були у використанні.
- Забороняється блокувати датчики, запобігаючи роботі системи автоматичного відкриття кришки. Утримуйте датчики у чистоті.
- Кришку не можна натискати рукою, це може пошкодити електроніку перемикачів.
- Краще тримати подалі від холодильника, індукційної плити та інших джерел високочастотного електромагнітного випромінювання, які можуть перешкоджати роботі індукційної функції датчика.
- Не встановлюйте на прилад сторонні предмети, не сідайте та не вставайте на прилад.
- Використовуйте прилад лише за призначенням.

Заборонено експлуатацію приладу в таких випадках:

- На відкритому повітрі - потрапляння вологи або сторонніх предметів усередину корпусу пристрою може серйозно пошкодити його.
- Поблизу токсичних та легкозаймистих речовин, у приміщеннях з високою концентрацією парів горючих речовин (фарби, розчинника тощо) або горючого пилю. Існує небезпека вибуху чи пожежі.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями або за відсутності у них досвіду чи знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, яка відповідає за їх безпеку.
- Заборонено самостійно ремонтувати прилад або вносити зміни до його конструкції. Ремонт приладу повинен проводитись виключно фахівцем. Непрофесійно виконана робота може призвести до поломки приладу, травм та пошкодження майна.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАНУРЮВАТИ КОРПУС ПРИЛАДУ У ВОДУ АБО ПОМІЩАТИ ЙОГО ПІД СТРУМІНЬ ВОДИ!

Якщо кришка батарейного відсіку випадково залита водою, негайно вийміть батарею, покладіть кришку в сухе місце.

Переконайтеся, що кришка суха перед повторним використанням.



УВАГА! ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИЛАД ЗА БУДЬ-ЯКИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ.

Виробник має право вносити зміни до дизайну, комплектації та технічних характеристик виробу в ході постійного вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про це.

ГARANТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На цей виріб надається гарантія строком на 12 місяців з моменту його придбання.

Гарантія набирає чинності лише в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні.

Гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно з правилами експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений внаслідок неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу.

Ця гарантія не поширюється на природний знос виробу.

Ця гарантія не поширюється на вироби, що використовуються в промислових та/або комерційних цілях.

Гарантія не поширюється на вироби з пошкодженнями, викликаними:

- неправильною експлуатацією, недбалим поводженням, неправильним підключенням, недотриманням правил експлуатації;
- потраплянням усередину сторонніх предметів, рідин, комах, гризунів тощо;
- пошкодженнями або невідповідними елементами живлення;
- некваліфікованим ремонтом та іншими втручаннями, що спричинили зміни конструкції виробу.

ГARANТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу _____

Дата продажу _____

Місце продажу _____

Загальна вартість _____

З умовами гарантії ознайомлений і згоден _____

Прізвище (розбірливо) і підпис продавця _____

Я придбав(-ла) товар, який дійсно мав(-ла) намір придбати. Мені надана вся належна інформація про цей товар. Претензії до зовнішнього вигляду та комплектності не маю, з умовами надання гарантії, гарантійного обслуговування, догляду та монтажу ознайомлений(-на).

Підпис покупця _____

М.П.